

## Інструкція по оновленню вбудованого ПЗ клавіатур «K-PAD OLED» та «K-PAD OLED+» до v1.1.3

(за допомогою ППК «Orion NOVA XS/S/M/L», «Orion NOVA XS(i)/S(i)/M(i)/L(i)»)

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл на флеш-носій ППК:
  - **для K-PAD OLED – «D11\_0103.hex»**
  - **для K-PAD OLED+ – «D81\_0103.hex»**
4. Здійснити безпечне відключення ППК (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220В ППК.
6. За допомогою коду інсталятора з дисплейної клавіатури зайти в меню НАЛАШТУВАННЯ / ОНОВЛЕННЯ ПЗ. Обрати потрібну клавіатуру (в меню відображається її назва, задана при налаштуванні, або серійний номер, якщо назву не введено).
7. З'явиться екран з написом:

### ПОЧАТИ ОНОВЛЕННЯ ДО v1.1.3?

Натиснути **# – ТАК**.

8. На екрані з'явиться напис:

### **! УВАГА !** **ПЗ ОНОВЛЮЄТЬСЯ** **НЕ ВИМИКАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ**

Розпочнеться процес оновлення (приблизно 30 с).

**Увага!!!** Під час оновлення зв'язок з усіма підключеними клавіатурами буде відсутній.

9. Після успішного завершення оновлення на екрані клавіатури з'явиться напис:

### **ОНОВЛЕННЯ ЗАВЕРШЕНО** **УСПІШНО**

Натиснути **◀ – ВИХІД**.

10. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
11. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
12. Видалити HEX-файл з флеш-носія ППК.
13. Відключити ППК від ПК.
14. Підключити АКБ та мережу 220В ППК – прилад увімкнеться в робочому режимі, встановиться зв'язок з клавіатурою.